## Ćwiczenia 18 — Android studio – Sensors

Na koniec zajęć prześlij pliki źródłowe (.xml, .java)+ obrazek do zasobu w teams.

- 1. Utwórz projekt o nazwie WorkWithSensors na podstawie Empty Activity, dobierz odpowiednie API (28 Android 9).
- 2. Otworzyć dokumentację:

https://developer.android.com/guide/topics/sensors

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_overview

https://developer.android.com/reference/android/hardware/Sensor

https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorManager

https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEvent

https://developer.android.com/reference/android/hardware/SensorEventListener

3. Zidentyfikuj czujniki znajdujące się na urządzeniu.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private SensorManager sensorManager;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
```

4. Uzyskaj listę wszystkich czujników na urządzeniu.


```
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);

List<Sensor> deviceSensors = sensorManager.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);

}
```

5. Wyświetl nazwy czujników w listView, skorzystaj z ArrayAdapter<String> oraz w LogCat:

```
'com.example.workwithsensors V/mysensors: ------>step counter
'com.example.workwithsensors V/mysensors: ----->geomagnetic Rotation Vector
'com.example.workwithsensors V/mysensors: ----->phonecall sensor
'com.example.workwithsensors V/mysensors: ----->RPC sensor
```



6. Sprawdź wybrany czujnik domyślny i wyświetl szczegółowe dane, np.:

7. Znajdź i wypisz wszystkie czujniki grawitacji.

8. Zaimplementuj klasę SensorEventListener oraz dodaj metody:

```
atActivity implements SensorEventListener{
sensors";

Select Methods to Implement 

La C E 
android.hardware.SensorEventListener
onSensorChanged(sensorEvent:SensorEvent):void
onAccuracyChanged(sensor:Sensor, i:int):void
android.view.Window.Callback
);
more
onPointerCaptureChanged(hasCapture:boolean):void
```

9. Rejestruj i wyrejestruj detektor zdarzeń czujnika w metodach onResume() i onPause().

```
@Override
```

```
protected void onResume() {
    super.onResume();
    sensorManager.registerListener( listener: this, mLight, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
}
@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    // unregister a listener
    sensorManager.unregisterListener( this);
}
```

10. Wykorzystaj powyższe cztery metody do monitorowania danych z czujnika światła.

```
private Sensor mLight;
mLight = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);
```

- 11. Przetestuj aplikację, uruchom na urządzeniu.
- 12. Szablon dla pozostałych czujników, zastąp nazwę szablon nazwą czujnika

```
import android.content.Context;
import android.hardware.Sensor;
import android.hardware.SensorEvent;
import android.hardware.SensorEventListener;
import android.hardware.SensorManager;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class Szablon extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {
  TextView text_name;
  TextView text_readings;
  private SensorManager sensorManager;
  private Sensor mSensor;
  boolean is Sensor Present;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity szablon);
    getWindow().addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON);
    text_name = findViewById(R.id.text_name);
    text_readings = findViewById(R.id.text_readings);
    sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
    if (sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GRAVITY) != null ){
     mSensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GRAVITY);
     isSensorPresent = true;
     Log.v(Config.TAG,"detect ... sensor");
     text_name.setText("Sensor is not present");
     isSensorPresent = false;
```

```
@Override
public void onSensorChanged(SensorEvent sensorEvent) {
   text_readings.setText((int) sensorEvent.values[0]);
@Override
public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int i) {
@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();
 Log.v(Config.TAG,"-----> onResume()");
 if (mSensor != null) {
   sensorManager.registerListener(this, mSensor,
       SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
   Log.v(Config.TAG,"-----> OK sensor registerListener");
@Override
protected void onPause() {
 super.onPause();
 // unregister a listener. Don't receive any more updates from either sensor
 if (mSensor != null) {
   sensorManager.unregisterListener(this, mSensor);
 Log.v(Config.TAG,"-----> onPause()");
```

## 13. Layout do szablonu:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"</p>
 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:orientation="vertical"
 <TextView
   android:id="@+id/text_name"
   android:textSize="35sp"
   android:textAlignment="center"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="75dp">
 </TextView>
 <TextView
   android:textAlignment="center"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="75dp">
 </TextView>
</LinearLayout>
```

14. W AndroidManifest.xml sprawdź:

If you add this element and descriptor to your application's manifest, users will see your application on Google Play only if their device has an accelerometer.

You should set the descriptor to android:required="true" only if your application relies entirely on a specific sensor. If your application uses a sensor for some functionality, but still runs without the sensor, you should list the sensor in the <uses-feature> element, but set the descriptor to android:required="false". This helps ensure that devices can install your app even if they do

- 15. Część druga inne czujniki. Dostępne na urządzeniu. https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_motion
- 16. Przetestuj czujnik położenia, orientacji ( orientation ) ( poziomica ). Do określenia orientacji urządzenia można wykorzystać odczyty z akcelerometru urządzenia i czujnika pola geomagnetycznego. https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_position https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_position#sensors-pos-orient
  - 17. Przetestuj czujnik przyspieszenia ( accelerometr) https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_motion#sensors-motion-accel

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
```

18. Przetestuj czujnik grawitacji ( gravity) https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_motion#sensors-motion-grav

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GRAVITY);
```

https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_motion#sensors-motion-gyro

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE);
```

20. Przetestuj czujnik pola geomagnetycznego ( geomagnetic ) https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_position#sensors-pos-mag

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD);
```

21. Przetestuj czujnik przyspieszenia liniowego ( linear accelerometr) https://developer.android.com/guide/topics/sensors/sensors\_motion#sensors-motion-linear

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION);
```

- 22. Dodatkowe zadania
  - a) przetestuj działanie czujnika zbliżeniowego

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PROXIMITY);
```

b) przetestuj działanie czujnika wykrywania kroków

```
private SensorManager sensorManager;
private Sensor sensor;
...
sensorManager = (SensorManager) getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE);
sensor = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_STEP_DETECTOR);
```

c) sygnificant motion sensor

https://developer.android.com/reference/android/hardware/TriggerEventListener

## 23. KONIEC.